


# Niut

USER'S MANUAL  
BRING YOUR OWN



## PRODUCT SPECIFICATION/ PRODUKTSPECIFIKATION:

Material	ABS + Silicone/ ABS + silikon
Product size/ Produktstorlek	75*20mm
Product Weight/ Produktvikt	33g
Vibrations mode/ Vibrationer	10 vibration settings/ 10 olika vibrationer
Use time/ Användningstid	90 minutes/ 90 minuter
Charging time/ Laddningstid	90 minutes/ 90 minuter
Battery capacity/ Batterikapacitet	130mAh
Waterproof grade/ Vattentålighetsklass	IPX6
<p><b>Please note:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. For the first operation, it must be fully charged before use.</li> <li>2. Select and use a USB charging plug of national standard with a voltage of 5v for charging.</li> <li>3. Do not operate any function keys or be in contact with water while charging.</li> </ol>	
<p><b>Observera:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. För första användningen måste enheten vara fulladdad.</li> <li>2. Använd en USB-laddare av nationell standard med en spänning på 5V för laddning.</li> <li>3. Använd inte några funktionsknappar eller ha kontakt med vatten under laddning.</li> </ol>	

How to charge:

Insert the charging cable into the hidden port.

The LED on your finger vibrator will pulse to indicate it is charging.

How to use:

Make sure to charge the finger vibrator at least two hours before use. Keep it in your bag to secure your next orgasm wherever, whenever with whoever.

Press and hold the button to turn on the finger vibrator. Use the button to explore the 10 different vibrations to ensure you use the right one for you and your partner.


Användningsinstruktioner:

Ladda din fingervibrator minst 2 timmar innan användning. Den är liten och smidig att ta med, så att du alltid är redo för din nästa orgasm, var som helst, när som helst och med vem som helst.

Laddningsinstruktioner:

Sätt i laddningskabeln i den dolda porten. LED-lampan på din fingervibrator kommer att pulsera för att indikera att den laddas.

Håll inne knappen för att sätta på vibratorn. Använd knappen för att utforska de 10 olika vibrationslägena och hitta den som passar dig eller din partner bäst.



In-line charging/  
in-line laddning

Power ON/OFF  
PÅ/AV knapp  
Mode adjustment/  
lägesvariationer

## CLEANING STORAGE AND SAFETY

Wash the silicone with our "SEX TOY CLEANSER" and rinse off with cleaning warm water. Dry with a lint-free cloth or towel . Do not use alcohol-containing cletergent, benzine or acetone. Avoiding vibrators exposed to the sun. Store in a well ventilated, clean place and separate from other materials.

## WARNING

As a sexy pleasure massager, the vibrator is not a medical equipment. Do not use it on swollen,damaged skin or throat. If you feel uncomfortable while using the massager, please stop immediately. Do not use the Product while charging. Insert the massager charger into the DC charging interface when you need to charge.

## RENGÖRING, FÖRVARING OCH SÄKERHET

Tvätta silikonet med vår "SEX TOY CLEANSER" och skölj av med varmt vatten. Torka med en luddfri trasa eller handduk. Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol, bensin eller aceton. Undvik att utsätta vibratorn för solljus. Förvara den på en torr och ren plats avskild från andra material.

## VARNING

Som en njutningsprodukt är vibratorn inte medicinsk utrustning. Använd den inte på svullen, skadad hud eller i halsen. Om du känner obehag vid användning av produkten, sluta omedelbart. Anslut vibratorns laddare i DC-laddningsporten när du behöver ladda. Använd inte produkten medan den laddas.

